

**1-1 システムアップデート手順(更新通知からの手順)** 以下の手順によってシステムアップデートを行います。



ソフトウェアアップデートが可能になると、ステータスバーにソフトウェア更新通知のアイコンが表示されます。ステータスバーを下にスワイプしてください。

「端末情報」をタップしてください。

「ダウンロードを開始」をタップしてください。

ソフトウェアをダウンロード中です。

「すぐ実施」をタップしてください。

再起動後、ソフトウェアを更新します。



ソフトウェアを更新中です。ソフトウェアを更新後、再起動し、ソフトウェア更新成功画面が表示されます。

起動後のホーム画面状態でしばらくお待ちください。

通知バーを引き下ろすと「バージョンアップが完了しました」と表示されます。

システムアップデートは完了です。

**1-2 ビルド番号の確認** 以下の手順でシステムアップデートが完了したことを確認できます。



「設定」をタップしてください。

「端末情報」をタップしてください。

最新ビルド番号であることをご確認ください。最新のビルド番号については、ホームページでご確認ください。

## 2-1 システムアップデート手順(設定メニューからの手順) 以下の手順にそってシステムアップデートを行います。

**Step1**



「設定」をタップしてください。

**Step2**



「端末情報」をタップしてください。

**Step3**



「ソフトウェア更新」をタップしてください。

**Step4**



「ソフトウェア更新」をタップしてください。ソフトウェア更新が必要かどうか確認します。

**Step5**



「ダウンロードを開始」をタップしてください。

**Step6**



ソフトウェアをダウンロード中です。

**Step7**



「すぐ実施」をタップしてください。

**Step8**



再起動後、ソフトウェアを更新します。

**Step9**



ソフトウェアを更新中です。ソフトウェアを更新後、再起動し、ソフトウェア更新成功画面が表示されます。

**Step10**



起動後のホーム画面状態でしばらくお待ちください。

**Step11**



通知バーを引き下ろすと「バージョンアップが完了しました」と表示されます。

**Step12**



システムアップデートは完了です。

## 2-2 ビルド番号の確認 以下の手順でシステムアップデートが完了したことを確認できます。

**Step1**



「設定」をタップしてください。

**Step2**



「端末情報」をタップしてください。

**Step3**



最新ビルド番号であることをご確認ください。最新のビルド番号については、ホームページでご確認ください。