

# 1-1 ソフトウェア更新手順(更新通知からの手順) 以下の手順にそってソフトウェアアップデートを行います。



# 1-2 ビルド番号の確認 以下の手順でソフトウェアアップデートが完了したことを確認できます。



## 2-1 ソフトウェアアップデート手順(設定メニューからの手順) 以下の手順によってソフトウェアアップデートを行います。



「設定」をタップしてください。

「端末管理」をタップしてください。

「端末情報」をタップしてください。

「ソフトウェアアップデート」をタップしてください。

「ソフトウェアアップデート」をタップしてください。ソフトウェア更新が必要かどうか確認します。

「ダウンロードを開始」をタップしてください。



ソフトウェアをダウンロード中です。「キャンセル」やキャンセルキー、ホームキーをタップすると更新は中断されますが、後で再開できます。

「すぐ実施」をタップしてください。「あとで実施」やキャンセルキー、ホームキーをタップすると更新は中断されますが、後で再開できます。

再起動後、ソフトウェアを更新します。

ソフトウェアを更新中です。ソフトウェアを更新後、再起動します。

起動後のホーム画面状態でしばらくお待ちください。更新完了が通知されます。

更新完了通知をタップしてください。



更新結果が表示されますので、「OK」をタップしてください。

ソフトウェアアップデートは完了です。

## 2-2 ビルド番号の確認 以下の手順でソフトウェアアップデートが完了したことを確認できます。



「設定」をタップしてください。

「端末管理」をタップしてください。

「端末情報」をタップしてください。

最新ビルド番号であることをご確認ください。最新のビルド番号については、ホームページでご確認ください。