


ご利用時の注意事項およびご利用方法について

■ microUSB プラグご利用時の注意事項

- microUSB プラグには向きがあります。右図のようにmicroUSB プラグをBの刻印面を上にして本端末の外部接続端子に水平に差し込んでください。
- microUSB プラグを誤った向きに差し込むと、本端末のmicroUSBコネクタが破損する原因となります。



■ 卓上ホルダで充電するときの注意事項

- 本端末のミゾを卓上ホルダの突起部に合わせて差し込み、指紋センサーの上のお知らせランプが赤く点灯するのを確認してください。

■ 防水／防塵性能について

- 外部接続端子キャップとスロットキャップを完全に閉じてご利用ください。
- 防水／防塵に関しては、同梱の「M01Tをお使いになる前に」を必ずお読みください。




'15.9(1版)

CA92002-9107

Copyright FUJITSU LIMITED 2015

- カード類の取り付けについて



- スロットキャップのミゾに指先をかけて一度スロットキャップを上を浮かせ①、矢印②の方向へ開きます。
- スロットキャップを開けると、microSD カードスロット、nanoSIM カードスロットがあります。取り付ける際は、差し込む位置と方向を確認してください。
- nanoSIM カードを取り付ける際は、トレイをまっすぐ水平に抜き差ししてください。トレイを無理に引き出したり差し込んだりすると破損するおそれがあります。

各端末名は、各社の商標、または登録商標です。
各端末は、各社の著作物です。
その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。