

**STYLISTIC S01**

**Mentions légales et Précautions d'emploi  
avec Carte de garantie**

## Remarques

Veillez noter que la description du produit est conforme aux spécifications de conception de Fujitsu et sont disponibles à des fins de comparaison. Les résultats réels peuvent différer en fonction de différents facteurs. Les données techniques sont sujettes à changement sans notification préalable. Fujitsu ne peut être tenu responsable pour toute erreur technique ou éditoriale ou pour tout oubli.

## Marques de commerce

Fujitsu et le logo Fujitsu sont des marques déposées de Fujitsu Limited ou de ses succursales aux États-Unis et dans les autres pays.

## Droits d'auteur

Aucune partie de cette publication ne peut être copiée, reproduite ou traduite sans l'autorisation écrite préalable de Fujitsu.

Aucune partie de cette publication ne peut être stockée ou transmise par quelque procédé électronique que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de Fujitsu.

Copyright FUJITSU LIMITED 2013

## Avant d'utiliser le téléphone

- Ce téléphone est compatible avec les normes W-CDMA (UTMS) et GSM/GPRS, et la technologie de réseau local sans fil (WLAN).
- Étant donné que ce téléphone émet et reçoit des ondes radio, il peut ne pas fonctionner dans les endroits difficilement accessibles aux ondes radio, tels que les tunnels, les passages souterrains, certains bâtiments et d'une manière générale les lieux où la puissance des ondes radio est faible. On constatera parfois que le téléphone est dans l'incapacité d'émettre ou de recevoir des ondes radio bien qu'il se trouve à l'étage supérieur d'un immeuble ou dans une zone bien dégagée. Enfin, les communications peuvent être interrompues alors que la réception est bonne (par exemple, la puissance reçue est représentée par quatre bâtonnets) et que vous êtes immobile.
- Pour la même raison que ci-dessus (le téléphone émet et reçoit des ondes radio), il peut arriver qu'un tiers tente d'écouter votre conversation. Cependant, les technologies W-CDMA et GSM/GPRS codent automatiquement tous les signaux échangés lors des communications de telle sorte que même si un tiers parvient à vous écouter, il n'entendra que du "bruit".
- Le téléphone utilise un système numérique de codage des communications vocales. De ce fait, lorsque vous approchez d'une zone où le signal reçu est plus faible, le décodage des données numériques que vous recevez peut être partiellement défaillant, ce qui se traduit par une déformation de la voix de votre correspondant.
- Notez sur d'autres supports (Carnet d'adresses, agenda, bloc-notes, etc.) les données que vous sauvegardez dans le téléphone. Fujitsu ne saurait être tenu responsable de la perte de ces données résultant d'une anomalie de fonctionnement, d'une réparation, d'un changement de modèle ou de toute autre manipulation du téléphone.

- Comme dans le cas d'un ordinateur, certaines applications que vous installez sur le téléphone peuvent avoir un fonctionnement instable ou dévolder, via l'Internet, votre position géographique ou des renseignements personnels (qui sont sauvegardés dans la mémoire du téléphone); ce qui peut conduire à ce que ces renseignements soient utilisés à vos dépens. Avant tout échange, assurez-vous que le fournisseur d'accès à Internet vous est connu, que l'application fonctionne parfaitement, etc.
- Nous vous conseillons de sauvegarder les informations importantes sur une carte microSD ou sur un ordinateur.

## Santé et sécurité

### ◆ Généralités

- Ne tentez pas de démonter ce téléphone ni aucun de ses accessoires. Seul du personnel qualifié est habilité à effectuer des réparations.
- Ne touchez pas le téléphone, la batterie ou le chargeur AC quand vous avez les mains mouillées.
- Conservez le téléphone et ses accessoires hors d'atteinte des jeunes enfants et des animaux domestiques. La carte SIM et d'autres composants du téléphone peuvent présenter un risque d'étouffement.
- Utilisez uniquement les batteries (CA54310-0049/S26391-F999-L100), le chargeur de bureau(CA50601-1771/S26391-F999-L110) et le chargeur AC (TA08017-B329). avec ce produit pour éviter tout risque d'incendie.
- L'ensemble que forment la batterie et le chargeur AC n'a été conçu que pour ce téléphone. N'utilisez pas la batterie et le chargeur AC avec un autre appareil.
- L'utilisation d'un équipement (y compris les batteries, câbles et accessoires) fabriqué par un tiers et non agréé par Fujitsu peut entraîner, outre un fonctionnement défectueux, une perte de la garantie applicable au téléphone et à ses accessoires.
- Avant de connecter ce téléphone à un autre appareil, lisez la documentation associée pour vous assurer que les deux appareils sont compatibles.
- Si vous utilisez des écouteurs, veillez à maintenir le niveau sonore à une valeur raisonnable qui n'entraîne aucune baisse de l'audition.
- Il est conseillé aux femmes enceintes et aux jeunes femmes de ne pas approcher de leur ventre le téléphone en communication. Dans ce cas, nous conseillons l'emploi d'un kit mains-libres.
- Ce téléphone contient des pièces métalliques qui peuvent provoquer une irritation de la peau.
- N'utilisez pas et ne conservez pas ce téléphone près d'une source de chaleur (feu, radiateur, etc.), ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil, ne le rangez pas dans une voiture par temps chaud.
- Ne déposez pas le téléphone dans un ustensile de cuisson tel qu'un four à micro-ondes ou un autocuiseur sous pression.
- Le FUJITSU STYLISTIC S01 est un téléphone étanche à l'eau et à la poussière. Malgré cela, veillez à ce que le téléphone, ses accessoires ou les dispositifs en option soient tenus à l'abri de l'eau et des poussières. La batterie, le chargeur AC, le chargeur de bureau et la carte Micro-SIM ne sont pas étanches à l'eau ni aux poussières. N'utilisez pas le téléphone ou ses accessoires dans une salle de bain ou tout autre lieu très humide; tenez-les à l'abri de la pluie. Évitez de maintenir le téléphone au contact direct de la peau car la transpiration peut provoquer de la corrosion interne ou une anomalie de fonctionnement. Sachez que toute anomalie de fonctionnement due à une des causes mentionnées ci-dessus n'est pas couverte par la garantie et que la réparation du téléphone, si elle est possible, vous sera facturée.
- Nettoyez le téléphone à l'aide d'un chiffon sec et doux (comme celui utilisé pour nettoyer des lunettes).
  - Le fait de frotter énergiquement le téléphone avec un chiffon sec peut rayer la surface de l'écran.
  - Les gouttes d'eau et les salétés déposées sur l'écran peuvent provoquer des taches.
  - Si le téléphone est essuyé à l'aide d'un chiffon humecté d'alcool, de diluant, d'essence ou de détergent, les marquages imprimés peuvent s'effacer, ou la couleur du téléphone être endommagée.
- De temps à autre, nettoyez le connecteur à l'aide d'un coton-tige sec, etc.
  - Si, avec le temps, le connecteur devient sale, il ne remplit plus parfaitement son rôle, si bien que l'alimentation du téléphone peut être coupée ou la batterie insuffisamment chargée.

Veillez à ne pas endommager le connecteur quand vous le nettoyez.

- Ne déposez pas le téléphone à proximité de la sortie d'un climatiseur.
  - Tout changement rapide de température entraîne la condensation de l'humidité, résultant en une corrosion interne du téléphone, et des anomalies de fonctionnement.
- Veillez à ne pas heurter le téléphone ni sa batterie et à ne pas les soumettre à une force excessive.
  - Lorsque le téléphone placé dans un sac ou une poche est soumis à une certaine pression, l'écran, les circuits internes et la batterie peuvent être endommagés. Par ailleurs, si un dispositif externe est connecté au téléphone au moyen du connecteur micro USB, ou de la prise casque, ce connecteur ou cette prise peuvent être gravement endommagés ou le téléphone détérioré.
- Ne frottez pas l'écran à l'aide d'un instrument pointu, acéré, etc.
  - Vous risquez de rayer l'écran et de l'endommager irrémédiablement.
- Lisez attentivement les instructions qui accompagnent les équipements en option.
- N'exercez aucune force excessive sur le Pre-Touch Panel; n'utilisez, pour cela, ni un ongle ni aucun instrument pointu (stylo à bille, crayon, etc.)
  - Vous pouvez endommager le Pre-Touch Panel si vous ne respectez pas cette recommandation.
- Évitez les températures extrêmes.
  - Utilisez ce téléphone dans un endroit dont la température est comprise entre 5 et 40 °C (à titre exceptionnel et temporairement, vous pouvez l'utiliser dans une salle de bain, etc., où la température peut dépasser 36 °C), et dont l'humidité est comprise entre 45 et 85 %.
- Ce téléphone peut avoir une influence sur le fonctionnement d'un poste téléphonique fixe, d'un téléviseur ou d'une radio placés à proximité. Tenez-le éloigné de ces équipements.
- Notez sur un autre support, toutes les informations que vous sauvegardez dans la mémoire du téléphone.
  - Fujitsu ne saurait être tenu responsable de la perte de données.
- Ne heurtez pas le téléphone, ne le laissez pas tomber.
  - Cela pourrait provoquer une anomalie de fonctionnement ou endommager le téléphone.

- Prenez soin d'enfoncer bien droit le connecteur micro USB ou la fiche casque d'un appareil extérieur; n'appliquez aucune pression sur ce connecteur ni sur cette fiche quand ils sont reliés au téléphone.
  - Cela pourrait provoquer une anomalie de fonctionnement ou endommager le téléphone.
- Il est normal que la température du téléphone s'élève pendant son fonctionnement ou la charge de la batterie.
- Ne conservez pas le téléphone à la lumière directe du soleil.
  - Cela pourrait le décolorer ou provoquer un incendie.
- Veillez à ce que le cache du connecteur micro USB soit en place quand le téléphone fonctionne.
  - La poussière et l'eau qui pourraient pénétrer dans le téléphone provoqueraient une anomalie de fonctionnement ou des dommages.
- N'utilisez pas le téléphone si le capot batterie est enlevé.
  - Cela faciliterait la chute de la batterie qui pourrait s'endommager.
- Ne retirez pas la carte microSD et ne coupez pas l'alimentation quand la carte microSD est en cours d'utilisation.
  - Cela pourrait provoquer une perte des données ou une anomalie de fonctionnement.

## ◆ Carte Micro-SIM

- N'exercez aucune force excessive pour mettre en place ou retirer la carte Micro-SIM.
- Sachez que Fujitsu ne saurait être tenu responsable de toute anomalie de fonctionnement résultant de l'usage de la carte Micro-SIM dans un autre lecteur/enregistreur pour carte à puce.
- Veillez à ce que la carte Micro-SIM soit toujours propre.
- Nettoyez la carte Micro-SIM à l'aide d'un chiffon sec et doux (comme celui utilisé pour nettoyer des lunettes).
- Notez sur un autre support, toutes les informations que vous sauvegardez dans la carte Micro-SIM.
  - Fujitsu ne saurait être tenu responsable de la perte de données.
- Pour préserver l'environnement, apportez toute carte Micro-SIM dont vous n'avez plus l'usage, à un détaillant tel qu'une boutique Orange.

- Veillez à ne pas rayer, toucher ni court-circuiter les contacts de la carte Micro-SIM.
  - Cela pourrait provoquer une perte des données ou une anomalie de fonctionnement.
- Ne laissez pas tomber la carte Micro-SIM, ne la soumettez pas à des chocs.
  - Cela pourrait provoquer une anomalie de fonctionnement.
- Ne pliez pas la carte Micro-SIM, ne placez aucun objet lourd sur cette carte.
  - Cela pourrait provoquer une anomalie de fonctionnement.
- Ne tentez pas d'insérer la carte Micro-SIM après y avoir collé un autocollant ou toute autre étiquette.
  - Cela pourrait provoquer une anomalie de fonctionnement.

## ◆ Appareils Bluetooth

- Ce téléphone est doté des fonctionnalités de sécurité de communication conformes au protocole Bluetooth. L'efficacité de ces fonctionnalités dépend de divers paramètres. Quand vous êtes en communication via Bluetooth, n'oubliez pas que vous prenez certains risques en termes de sécurité.
- Fujitsu ne saurait être tenu responsable des informations qui pourraient être dévoilées à des tiers tandis que vous communiquez via Bluetooth.

### Précautions lors de l'utilisation d'appareils Bluetooth

1. Avant d'utiliser le téléphone, vérifiez si d'autres émetteurs-récepteurs radio existent dans le voisinage.
2. Si des interférences se produisent entre le téléphone et d'autres équipements radio, utilisez le téléphone dans un autre endroit ou bien arrêtez le fonctionnement des équipements radio afin que les interférences cessent.

## ◆ Réseau local sans fil (WLAN)

- Un réseau local sans fil (WLAN) permet l'échange de données via une technologie de communication sans fil et vous offre le moyen d'établir une connexion à un réseau local, sous réserve que les conditions de réception soient satisfaisantes. Sachez que l'échange de données via un réseau sans fil peut aisément être intercepté, voire piraté, par un tiers malveillant. Nous vous conseillons de sécuriser cet échange, la méthode et le degré de sécurité utilisés étant

de votre responsabilité.

- Ne tentez pas d'échanger des données sur un réseau local sans fil si, à proximité, se trouvent des équipements audio ou vidéo, du matériel de bureautique, etc., dont le fonctionnement est susceptible de générer des champs électromagnétiques.
  - En présence de champs électromagnétiques et de bruit dû à l'électricité statique, vous noterez vraisemblablement l'augmentation du niveau de bruit ou vous constaterez que les communications sont impossibles. (Ce téléphone est particulièrement sensible au rayonnement des fours à micro-ondes.)
  - L'utilisation du téléphone à proximité d'un téléviseur ou d'un poste de radio entraîne une dégradation de la réception, ou un brouillage de l'image télévisée.
  - Si plusieurs points d'accès au réseau sans fil (utilisant le même canal) existent à proximité du téléphone, la recherche ne s'effectue pas toujours de manière satisfaisante.

### Précautions lors de l'utilisation d'appareils fonctionnant à 2,4 GHz

1. Avant d'utiliser le téléphone, assurez-vous que des stations radio d'usine (pour l'identification des téléphones mobiles), des stations radio basse puissance ou des stations de radioamateurs n'existent pas dans le voisinage.
2. Si le téléphone génère des interférences avec une station radio d'usine (pour l'identification des téléphones mobiles), changez la fréquence du téléphone ou cessez d'utiliser la fonction de réseau local sans fil. Cela fait, contactez un centre de service spécialisé pour savoir comment éliminer les interférences (par exemple, par l'installation de cloisons, etc.).
3. Si le téléphone génère des interférences avec une station radio d'usine (pour l'identification des téléphones mobiles) ou une station de radioamateur, ou si une anomalie similaire survient, contactez un centre d'appel spécialisé.

## ◆ AVERTISSEMENT

- Veillez à ne pas heurter le téléphone ni à le soumettre à une force excessive ou à des chocs.
- Évitez tout contact entre des pièces conductrices (objets métalliques, crayons, etc.) et la prise casque ou le connecteur micro USB.
- Ne recouvrez pas le téléphone, ne l'emballotez pas d'un linge etc., tandis qu'il fonctionne ou que la batterie est en charge.
- Coupez l'alimentation du téléphone avant de pénétrer dans un lieu où des gaz inflammables peuvent être présents, par exemple une station-service.
- Si le téléphone émet une odeur inhabituelle, si sa température devient très élevée, s'il se décolore ou se déforme pendant l'utilisation, pendant la charge de la batterie ou alors qu'il est tout simplement rangé, agissez immédiatement comme suit :
  - Débranchez la prise qui le relie au secteur ou à l'allume-cigarettes.
  - Mettez le téléphone hors tension.
  - Retirez la batterie du téléphone.
- N'introduisez aucun corps étranger, tels qu'un liquide ou un produit inflammable dans la fente de la carte Micro-SIM ou celle de la carte microSD.
- Avant d'utiliser un équipement électronique médical, consultez le fabricant de l'équipement pour déterminer dans quelle mesure le fonctionnement de l'équipement peut être perturbé par des interférences radio.
- Si l'écran ou la lentille du téléphone photo sont brisés accidentellement, veillez à ne pas être blessé par les morceaux de verre ni par les composants internes. La surface de l'écran est réalisée dans un verre trempé; malgré cela, en cas de cassure de l'écran, veillez à ne pas être blessé par les morceaux de verre ou les pièces exposées.

L'objectif du téléphone photo est protégé par une pièce en matière plastique qui empêche la dispersion des éclats de verre en cas de fracture. Il n'en demeure pas moins que des blessures peuvent être causées par le contact avec les morceaux de verre ou les pièces exposées.
- Ne conservez pas une carte magnétique telle qu'une carte de retrait, une carte de crédit, une carte téléphonique, une disquette, etc., près du téléphone.
  - Les données magnétiques que portent une telle carte ou

disque pourrait être effacées.

- Ne conservez pas d'objets magnétisés près du téléphone.
  - Cela pourrait provoquer une anomalie de fonctionnement.
- N'activez pas l'éclairage trop près des yeux d'une autre personne. Quand vous photographiez des enfants, restez à au moins 1 m du sujet.

Sinon, cela pourrait endommager la vision. Et cela pourrait causer un accident et des blessures à cause de l'éblouissement et de la surprise.

## ◆ PRÉCAUTION

- Ne déposez pas le téléphone ou ses accessoires sur une surface instable ou inclinée.
- Ne rangez pas le téléphone ou ses accessoires dans un lieu très humide, poussiéreux ou chaud.
- Les enfants qui utilisent ce téléphone ou ses accessoires doivent être formés et supervisés par un adulte.
- Évitez d'utiliser le téléphone pendant de longues périodes tandis qu'il est connecté au chargeur AC.

Si vous utilisez une application ou si vous êtes en communication alors que la batterie demeure en charge pendant longtemps, le téléphone, les accessoires et le chargeur AC peuvent devenir brûlants. Le contact direct et prolongé avec une pièce très chaude peut provoquer des rougeurs, des démangeaisons et ou un érythème, voire des brûlures basse température selon votre constitution et votre état physique.
- Ne balancez pas le téléphone en le tenant par une dragonne, etc.
- N'utilisez pas le téléphone s'il est endommagé.
- Lors de l'utilisation du détecteur de mouvement, surveillez ce qui se passe autour de vous, tenez le téléphone fermement et ne le secouez pas inutilement.
- Si l'écran est accidentellement brisé, évitez tout contact de la peau et des yeux avec les cristaux liquides.

Cela pourrait provoquer des pathologies dermatiques ou oculaires. Si des cristaux liquides pénètrent accidentellement dans un œil ou dans la bouche, rincez abondamment à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin.

Si des cristaux liquides adhèrent à la peau ou à un vêtement, utilisez de l'alcool pour les éliminer puis lavez au savon.

- L'utilisation du téléphone peut provoquer des symptômes tels que l'érythème, un eczéma et d'autres symptômes dermatiques selon la condition physique de l'utilisateur. Dès l'apparition d'une pathologie dermatique, cessez immédiatement d'utiliser le téléphone et consultez un médecin.
- Quand vous regardez l'écran placé dans un environnement très ensoleillé, tenez-vous à une distance raisonnable.

## Performances de l'étanchéité à l'eau et à la poussière

Le FUJITSU STYLISTIC S01 est étanche à l'eau selon les normes IPX5<sup>\*1</sup>, IPX8<sup>\*2</sup> et étanche à la poussière selon la norme IP5X<sup>\*3</sup>, sous réserve que le cache du connecteur micro USB et le capot batterie soient tous deux convenablement fermés.

- \*1 L'étanchéité selon IPX5 signifie que le téléphone continuera de fonctionner après avoir été soumis à un jet d'eau de 12,5 l/min, sortant d'une buse de 6,3 mm de diamètre, provenant de n'importe quelle direction et situé à une distance d'environ 3 mètres, pendant au moins 3 minutes.
- \*2 L'étanchéité à l'eau du FUJITSU STYLISTIC S01 selon IPX8 signifie que le téléphone continuera de fonctionner après immersion lente dans un bain de 1,5 m d'eau calme ordinaire, à température ambiante, pendant 30 minutes.
- \*3 L'étanchéité à la poussière selon IP5X signifie que le téléphone continuera de fonctionner après avoir été placé pendant 8 heures dans une atmosphère contenant des poussières de 75µm ou moins.

### ◆ Ce que vous apporte l'étanchéité du FUJITSU STYLISTIC S01

- Vous pouvez utiliser le téléphone sous la pluie sans avoir recours à un parapluie (niveau des précipitations égal ou inférieur à 20 mm/h).
  - Si vos mains ou le téléphone sont humides, évitez de mettre ou enlever le capot batterie, et d'ouvrir ou fermer le cache du connecteur micro USB.
- Ce téléphone peut être immergé dans une piscine à une profondeur de 1,5 m.
  - Ne tentez pas d'utiliser le téléphone sous l'eau.

- En cas d'immersion dans l'eau (piscine, etc.) prenez soin de retirer le téléphone dans les 30 minutes.
- Essuyez le téléphone, ne le conservez pas humide.
- Vous pouvez utiliser le téléphone dans une salle de bain.
  - Ne plongez pas le téléphone dans une baignoire. Ne l'immergez pas dans de l'eau chaude. Cela pourrait provoquer une anomalie de fonctionnement.
  - Si le téléphone venait à tomber dans une baignoire, sortez-le immédiatement et séchez-le soigneusement.
- Ne placez pas le téléphone dans l'eau d'une station thermale ni dans une eau contenant du savon, un détergent ou une poudre de bain.
  - Si le téléphone venait à entrer en contact avec un liquide autre que de l'eau du robinet, lavez-le.
- Vous pouvez utiliser ce téléphone pendant 2 heures dans une salle de bain dont la température est comprise entre 5 et 45 °C et l'humidité entre 45 et 99 %.
- Les variations rapides de température peuvent entraîner la condensation de l'humidité.
  - Lorsque vous transportez le téléphone d'un endroit froid vers un endroit chaud tel qu'une salle de bain, attendez que le téléphone ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.
  - Ne placez pas le téléphone dans le courant d'eau d'un robinet d'eau chaude ou d'eau froide, d'une douche, etc.

### ◆ Pour maintenir les performances d'étanchéité à l'eau et à la poussière

Pour éviter que de l'eau ou de la poussière ne pénètre, respectez les consignes suivantes.

- Ne versez sur le téléphone aucun liquide autre que de l'eau du robinet, ne l'immergez pas dans un liquide autre que l'eau du robinet.
- Pour utiliser le connecteur micro USB, retirez le cache avec le doigt (placé dans l'encoche).
  - Après avoir utilisé le connecteur micro USB, remplacez soigneusement le cache et assurez-vous qu'il est en place (pas de jeu) en appuyant sur la languette.
- Pour la pose du capot batterie, reportez-vous à la section "Installation" des "Instructions détaillées" du Guide d'utilisation de la batterie S01.

- Fixez soigneusement le capot batterie en veillant à ne laisser aucun espace puis refermez pareillement le cache du connecteur micro USB. Le moindre obstacle (un cheveu, un grain de sable, un brin d'herbe, etc.) entre les surfaces de contact peut compromettre l'étanchéité.
- Ne tentez pas d'introduire un instrument pointu dans la prise casque, le microphone, l'écouteur ou le haut-parleur.
- Veillez à ne pas laisser tomber le téléphone. Cela pourrait le rayer et diminuer son étanchéité à l'eau et à la poussière.
- Le cache du connecteur micro USB et le joint en caoutchouc du capot batterie jouent un rôle important en termes d'étanchéité à l'eau et à la poussière. Ne déformez pas le capot batterie par torsion, etc., et ne détachez pas le joint d'étanchéité en caoutchouc. Veillez à ce que ce joint soit dépourvu de poussières, etc.
- \* Pour maintenir les performances en matière d'étanchéité à l'eau et à la poussière, nous conseillons de remplacer certaines pièces tous les 2 ans (quel que soit leur état). Fujitsu remplacera ces pièces et vous facturera les frais associés. Apportez le téléphone chez un revendeur ou contactez un centre d'appel spécialisé.

## ◆ Précautions importantes

L'observation des précautions suivantes, vous garantit d'utiliser le téléphone convenablement.

- Les accessoires et les équipements en option ne sont pas étanches à l'eau ni à la poussière. Si vous regardez un film, etc., alors que le téléphone est placé dans le chargeur de bureau, ne les utilisez pas dans une salle de bain, une salle d'eau, une cuisine ou un cabinet de toilette.
- Ne soumettez pas le téléphone à un débit d'eau anormalement fort (par exemple, celui d'un robinet ou d'une douche, car cela pourrait blesser la peau).

Le FUJITSU STYLISTIC S01 est conforme à la norme d'étanchéité à l'eau IPX5. Toutefois, il convient de tenir compte de ce qui suit :

- Si le téléphone est mouillé par contact avec de l'eau salée, de l'eau de mer ou une boisson, ou encore s'il vient en contact avec de la boue, vous devez le laver immédiatement car les résidus séchés peuvent devenir difficiles à retirer et peuvent provoquer une anomalie de fonctionnement ou un dommage.
- Ne plongez pas le téléphone dans de l'eau chaude, ne le placez pas dans un sauna, ne l'exposez pas à un courant d'air chaud (sèche-cheveux, etc.).

- Ne secouez pas le téléphone en tous sens dans l'eau, ne frappez pas la surface de l'eau avec le téléphone.
- Ne conservez pas le téléphone dans un évier plein d'eau du robinet ni dans une piscine pendant plus de 30 minutes.
- Si vous avez l'intention d'utiliser le téléphone dans une piscine, respectez le règlement de l'établissement.
- Ce téléphone n'a pas été conçu pour flotter à la surface de l'eau.
- Ne conservez pas le téléphone mouillé. Cela peut réduire la durée de vie des bornes d'alimentation; par ailleurs, par temps froid, l'eau peut geler et provoquer une anomalie de fonctionnement.
- Ne conservez pas d'eau sur la prise casque, le microphone, l'écouteur ou le haut-parleur. Cela pourrait perturber les appels.
- Si le capot batterie est endommagé, remplacez-le. Un liquide peut pénétrer par la partie endommagée et provoquer un court-circuit ou corroder la batterie.
- Si le téléphone est mouillé alors que le cache du connecteur micro USB ou le joint du capot batterie est ouvert, de l'eau peut pénétrer dans le téléphone et entraîner un choc électrique ou un mauvais fonctionnement. Arrêtez d'utiliser ce téléphone, mettez-le hors tension, retirez la batterie et contactez un centre d'appel spécialisé.
- Si le cache du connecteur micro USB ou le joint du capot batterie sont endommagés ou déformés, contactez un centre de service spécialisé pour remplacer la pièce en cause.
- \* Fujitsu ne garantit pas un fonctionnement correct dans toutes les situations. La garantie ne couvre pas les opérations effectuées par l'utilisateur qui ne sont pas appropriées.

## ◆ Nettoyage du téléphone

Nettoyez le téléphone sous l'eau courante du robinet tout en veillant à ce que le cache du connecteur micro USB demeure soigneusement en place. N'exercez aucune force excessive pendant le nettoyage.

- Ne soumettez pas le téléphone à un débit d'eau anormalement fort (par exemple, celui d'un robinet ou d'une douche, car cela pourrait blesser la peau).

- Nettoyez le téléphone sous l'eau courante du robinet tout en veillant à ce que le cache du connecteur micro USB demeure soigneusement en place. N'exercez aucune force excessive pendant le nettoyage.
- N'utilisez ni brosse, ni éponge, ni savon, ni détergent, etc.
- N'utilisez pas le téléphone s'il a été en contact avec de la boue ou sali d'une autre manière. Tout d'abord, éliminez les saletés en le trempant à plusieurs reprises dans un lavabo rempli d'eau du robinet puis lavez-le à l'eau courante.
- Après lavage, essuyez soigneusement le téléphone à l'aide d'un chiffon sec, supprimez les restes d'eau en procédant comme décrit ci-dessous puis laissez-le sécher naturellement.

## ◆ Suppression des restes d'eau

Si le téléphone a été plongé dans l'eau, même après un séchage soigneux il peut encore y avoir de l'humidité à l'intérieur du boîtier. Pour garantir la suppression totale de cette humidité, procédez comme suit:

- ① **Tenez fermement le téléphone et essuyez-le à l'aide d'un chiffon propre et sec, etc.**
- ② **Toujours en tenant fermement le téléphone, secouez-le une vingtaine de fois, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune goutte.**
- ③ **Tapotez le téléphone avec un chiffon sec et propre, etc., pour absorber l'eau restant dans le microphone, l'écouteur, le haut-parleur, les boutons ou le connecteur micro USB, etc.**
- ④ **Au moyen d'un chiffon sec et propre, etc., essuyez soigneusement l'eau qui est sortie du téléphone puis laissez-le sécher naturellement.**
  - S'il reste encore un peu d'eau dans le téléphone, elle suintera après qu'il a été essuyé.
  - Ne tentez pas d'essuyer au moyen d'un coton-tige, etc., l'eau qui peut se trouver dans les endroits difficilement accessibles.

## ◆ Charge de la batterie

Vérifiez ce qui suit avant et après la charge de la batterie du téléphone.

- Assurez-vous que le téléphone n'est pas mouillé. N'entrez pas de charger la batterie si le téléphone est mouillé.
- Les accessoires et les dispositifs en option ne sont pas étanches à l'eau ni à la poussière.
- Si le téléphone est mouillé, avant de charger la batterie, essuyez le téléphone au moyen d'un chiffon sec et propre, etc., puis connectez le chargeur de bureau ou ouvrez le cache du connecteur micro USB.
- N'oubliez pas de fermer soigneusement le cache à la fin de la charge. Nous conseillons d'utiliser plutôt le chargeur de bureau pour effectuer la charge après que le téléphone a été mouillé de manière que l'humidité restant ne puisse pas s'infiltrer par le connecteur micro USB.
- N'utilisez pas le chargeur AC ni le chargeur de bureau dans une salle de bain, une salle d'eau, une cuisine, un cabinet de toilette, ou toute autre pièce humide. Cela pourrait engendrer un incendie, ou causer un choc électrique.
- Ne touchez pas le chargeur AC ni le chargeur de bureau quand vous avez les mains mouillées. Vous pourriez ressentir une secousse électrique.

## Environnement de fonctionnement

- Quand vous conduisez un véhicule, respectez la réglementation locale relative à l'usage des téléphones mobiles lors de la conduite d'un véhicule.
- Quittez la route et arrêtez le véhicule avant de répondre à un appel, ou d'appeler un correspondant.
- Ne stationnez pas sur la voie d'arrêt d'urgence d'une autoroute pour répondre à un appel, ou appeler un correspondant, à moins qu'il y ait effectivement urgence.
- Si le véhicule est doté d'un kit mains-libres, assurez-vous que le téléphone est soigneusement logé dans son support.

- Seul un technicien qualifié doit installer un kit mains-libres dans un véhicule. Un défaut d'installation ou d'utilisation peut être dangereux et invalider la garantie. Pour de plus amples détails, consultez votre concessionnaire ou le fabricant du véhicule.
- Ne placez aucun objet, qu'il s'agisse d'équipements installés à demeure ou d'équipements mobiles et sans fil, sur un compartiment d'airbag ou dans son volume de déploiement.
- Éteignez le téléphone quand vous faites le plein de carburant.
- Ne manipulez pas le téléphone tout en travaillant sur une machine.
- Éteignez le téléphone lorsque vous entrez dans un hôpital ou un établissement de soins. Le fonctionnement des équipements médicaux peut être perturbé par l'usage d'un téléphone mobile.
- Éteignez le téléphone avant de prendre place dans un avion. Les signaux du téléphone peuvent créer des interférences avec certains systèmes électroniques de l'avion. Vous êtes tenu de respecter cette disposition légale.
- Éteignez le téléphone chaque fois que l'usage d'un téléphone mobile est interdit. Respectez la réglementation propre à chaque bâtiment.
- Éteignez le téléphone si vous êtes dans une zone de tirs ou d'utilisation d'explosifs et respectez la réglementation.
- Éteignez le téléphone dans les zones à atmosphère potentiellement explosive telles qu'à proximité de lieux de stockage de carburant ou de peinture.
- Éteignez le téléphone si vous êtes à l'extérieur par temps orageux.
- Tenez le téléphone éloigné des carburants et produits chimiques.

## Appareils électroniques

- Si vous portez un stimulateur cardiaque ou si vous côtoyez quelqu'un qui en est muni, sachez qu'il y a un risque, faible mais non nul, pour que le fonctionnement du stimulateur soit perturbé par le téléphone mobile. Pour de plus amples détails, consultez un médecin ou le fabricant du stimulateur cardiaque. Si vous estimez que des interférences dues au téléphone sont en train de se produire, éteignez

immédiatement le téléphone.

- Les fabricants de stimulateurs cardiaques conseillent de conserver une distance d'au moins 16 cm (6 pouces) entre un stimulateur cardiaque et un téléphone mobile pour éviter les interférences éventuelles. Ces recommandations sont en accord avec les recherches indépendantes du Wireless Technology Research. En conséquence, un porteur de stimulateur cardiaque doit:
  - Conservez votre téléphone à 20 cm (8 pouces) au moins du stimulateur, quand le téléphone est en fonctionnement.
  - Ne portez jamais le téléphone dans une poche de poitrine.
  - Utiliser l'oreille opposée au stimulateur pour minimiser les risques d'interférence.
- Éteignez immédiatement le téléphone si vous pensez qu'il crée des interférences.
- L'usage d'un téléphone mobile peut perturber certaines aides auditives. En ce cas, consultez un médecin ou le fournisseur de l'aide auditive.
- L'usage d'un téléphone mobile peut perturber certaines fonctionnalités des équipements médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'équipement pour vous assurer que vous ne courez aucun risque.
- L'usage d'un téléphone mobile peut perturber certaines fonctionnalités d'un équipement électronique automobile insuffisamment protégé. À titre d'exemple, citons les airbags et les systèmes d'injection. Consultez le constructeur du véhicule ou des équipement électroniques pour vous assurer que tous les équipements sont convenablement protégés.

## Dispositions de sécurité relatives à la batterie

- N'utilisez que des batteries (CA54310-0049/S26391-F999-L100) réservées pour ce téléphone. Il y a un risque d'explosion à utiliser une batterie avec un modèle incorrect.
- Ne rechargez la batterie qu'à l'aide du chargeur prescrit par Fujitsu.
- Cessez d'utiliser la batterie en cas d'odeur inhabituelle, de surchauffe ou de décoloration, que ce soit pendant l'usage, la charge ou le stockage.
- N'utilisez pas ce téléphone avec une batterie endommagée.

- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut se produire en reliant directement les bornes + et - de la batterie au moyen d'un objet métallique.
- Ne touchez pas les bornes de la batterie.
- Ne rangez pas la batterie dans un endroit très chaud ou très froid.
- Ne plongez pas la batterie dans de l'eau ni dans tout autre liquide.
- Ne tentez pas d'ouvrir la batterie. La batterie contient des substances qui sont dangereuses en cas d'ingestion ou de contact avec la peau.
- Dans le cas improbable où la batterie fuirait, veillez à ce que le produit n'entre en contact ni avec la peau ni avec les yeux. En cas de contact, rincez abondamment à l'eau claire et consultez un médecin.
- Ne jetez pas la batterie dans un feu.
- Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères. Une batterie contient des produits chimiques toxiques et doit être mise au rebut selon des règles appropriées. Consultez les autorités locales compétentes pour de plus amples informations.

## Dispositions de sécurité relatives au chargeur AC

- N'utilisez pas un chargeur AC usagé ou endommagé. Un tel chargeur peut provoquer un incendie, des brûlures ou des chocs électriques. Contactez immédiatement un centre d'appel spécialisé pour obtenir un chargeur de remplacement.
- Ne tordez pas, ne pliez pas le cordon du chargeur AC.
- Ne tirez pas sur le cordon du chargeur pour débrancher la prise secteur. Saisissez la prise elle-même pour débrancher le chargeur de manière à ne pas endommager le cordon.
- Ne touchez pas les fiches de la prise lorsque vous la branchez ou la débranchez.
- Ne posez aucun objet lourd sur le chargeur AC.
- Quand vous n'utilisez pas le chargeur AC, débranchez-le.

## Appels d'urgence

**Avant d'émettre un appel d'urgence, assurez-vous que le téléphone est sous tension et en service.**

**Il n'est pas possible d'émettre un appel d'urgence si une transmission de données est en cours dans une zone GSM. Il peut être impossible d'émettre un appel d'urgence en fonction de l'offre de services de l'opérateur.**

**IMPORTANT:** Vous pouvez émettre un appel d'urgence lorsque la carte SIM n'est pas dans le téléphone (sous réserve que le réseau l'accepte), lorsque la carte SIM est bloquée, lorsque le téléphone est verrouillé, ou lorsque la fonction de restriction d'appels ou de numérotation fixe est activée.

Il n'est nullement garanti qu'une connexion puisse être établie dans tous les pays et toutes les régions car le fonctionnement de ce téléphone dépend du réseau, du signal radio et des réglages que vous avez effectués. Ne vous reposez pas uniquement sur ce téléphone pour effectuer des appels d'urgence.

## Informations à l'attention de l'utilisateur

**Le téléphone et ses accessoires ont été testés et déclarés dans les limites applicables à un équipement numérique de Classe B. Ces limites ont été définies pour apporter une protection raisonnable contre les interférences dans le cas d'une installation résidentielle. Le téléphone émet des ondes radiofréquences. S'il n'est pas configuré et utilisé conformément aux instructions, il peut profondément perturber le fonctionnement des équipements de communication radio. Il n'est pas garanti qu'il ne sera pas responsable d'interférences pour une configuration donnée. Si cela se produit (ce qui peut être établi en mettant le téléphone hors service puis à nouveau en service), il est conseillé à l'utilisateur de tenter de réduire les interférences en prenant les mesures suivantes:**

- ① Modifier l'orientation de ou déplacer la zone de réception.
- ② Accroître la distance entre le téléphone et l'équipement dont le fonctionnement est perturbé.

- ③ **Connecter le téléphone au secteur via une prise différente de celle qui alimente l'équipement en cause.**
- ④ **Demander conseil à un revendeur ou un technicien radiotélévision.**

**AVERTISSEMENT:** Les modifications qui ne sont pas approuvées par le fabricant peuvent vous ôter le droit d'utiliser le téléphone et ses accessoires.

## Protection de l'ouïe

**À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.**

**Protégez votre ouïe quand vous utilisez un casque.**

- L'exposition excessive à des sons puissants peut endommager l'ouïe.
- Pendant la conduite d'un véhicule, l'exposition à des sons puissants peut distraire votre vigilance et conduire à un accident.
- Prenez soin de baisser le niveau sonore avant de connecter un casque à un équipement audio et réglez cet équipement au plus bas niveau audible.
- Dans les lieux à l'atmosphère sèche, l'électricité statique se concentre dans le casque. Évitez alors l'emploi d'un casque ou bien touchez un objet relié à la terre pour éliminer cette électricité statique avant de connecter le casque à ce téléphone.



## Mise au rebut

**Ce qui suit ne concerne que les pays membres de l'Union Européenne**

### ◆ Mise au rebut des produits

Le symbole de la poubelle frappée d'une croix signifie que le téléphone ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères, mais de façon séparée. Les batteries et les accumulateurs intégrés peuvent être mis au rebut de la même

manière que le téléphone. Ils seront triés lors de leur arrivée au centre de recyclage.

La barre noire indique que le téléphone a été commercialisé après le 13 août 2005.

En participant au ramassage séparé des produits et des batteries usagés, vous facilitez leur mise au rebut convenable et vous aidez à réduire l'impact négatif qu'ils peuvent avoir sur l'environnement et la santé des êtres vivants.

Pour de plus amples détails sur les programmes de recyclage dans votre pays, consultez les autorités municipales ou le magasin où vous avez acquis le produit concerné.



### ◆ Mise au rebut des batteries/accumulateurs

1. Lorsque ce symbole de poubelle sur roues barrée est attaché aux batteries/accumulateurs de votre appareil, cela signifie qu'ils sont couverts par la Directive européenne 2006/66/CE.
2. Ce symbole peut être utilisé en combinaison avec les symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,005% de mercure, 0,002% de cadmium ou 0,004% de plomb.
3. Toutes les batteries/accumulateurs doivent être mises au rebut séparément des ordures ménagères via les établissements désignés, agréés par le gouvernement ou les autorités locales.
4. L'élimination correcte de vos vieilles batteries/accumulateurs aidera à éviter les conséquences négatives potentielles pour l'environnement, et la santé animale et humaine.
5. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de vos vieilles batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le téléphone.



## Débit d'absorption spécifique (DAS) des téléphones mobiles

Ce téléphone est conforme à la réglementation de l'Union Européenne en termes d'exposition à l'énergie des radiofréquences.

Ce téléphone est un émetteur-récepteur conçu et fabriqué pour que l'utilisateur ne soit pas exposé à des DAS<sup>\*\*</sup> supérieurs <sup>\*\*</sup> à 0,456W/kg (pour la tête) et 0,248W/kg (pour le corps) quand on procède aux tests conformément à la norme. On peut noter quelques différences dans les niveaux mesurés de DAS selon le téléphone et selon sa position, mais tous les appareils sont conformes à la réglementation de l'UE en termes d'exposition aux radiofréquences.<sup>\*\*\*</sup>

- \* La norme d'exposition élaborée pour les téléphones mobiles fait appel à une unité de mesure connue sous l'appellation de Débit d'Absorption Spécifique (DAS).
- \*\* Selon le Conseil de l'UE, le seuil de DAS à ne pas dépasser dans le cas d'un téléphone mobile utilisé en public est de 2,0 watts/kg (W/kg) en moyenne pour 10 grammes de tissu. Ce seuil a été établi en prenant en compte une marge de sécurité importante de manière à assurer la protection adéquate du public et à intégrer les variations de mesure.
- \*\*\* Des tests de DAS ont été réalisés avec ce téléphone dans les diverses positions habituelles de fonctionnement et aux niveaux maximum de puissance nominale transmissible quelle que soit la gamme des fréquences utilisée. Le DAS est déterminé pour le niveau maximum de puissance nominale transmissible, mais le niveau réel du DAS de ce téléphone en fonctionnement est très largement inférieur à la valeur correspondant à la puissance maximum. Cela tient à ce que le téléphone est conçu pour adapter son niveau d'émission aux conditions du réseau de façon à n'émettre que ce qui est véritablement nécessaire pour assurer les

communications. En général, plus vous êtes près d'une antenne de réémetteur, plus le niveau de puissance est faible.

## "Export Administration Regulations" (Réglementation régissant les exportations aux États-Unis)

L'exportation de ce téléphone et de ses accessoires peut être couverte par les "Export Administration Regulations" des États-Unis et par d'autres dispositions réglementaires dans certains pays. Si vous exportez ou réexportez ce téléphone ou ses accessoires, il est de votre responsabilité de vous conformer à l'ensemble des dispositions juridiques et de supporter les frais consécutifs à ces opérations.

## Droits de propriété intellectuelle

### ◆ Copyrights (droits d'auteur) et droits d'image

Sauf dans les cas autorisés par les droits d'auteur tels que pour un usage personnel, l'utilisation du téléphone pour reproduire, modifier, ou transmettre publiquement des images ou des sons enregistrés, ou des textes, des images, des musiques ou des logiciels protégés par des droits d'auteur, téléchargés à partir de sites Web sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur est interdite. Sachez que photographeur ou enregistrer des sons ou des images lors d'expositions, de spectacles, etc., peut être interdit, y compris pour votre usage personnel. Évitez de prendre des photos d'autres personnes sans leur accord ou de dévoiler ou de rendre public (par exemple sur un site Internet, etc.) des photos d'autres personnes sans leur accord, car ce faisant vous enfreignez leurs droits de portrait.

## Avis de dégagement de responsabilité

Certains services ou produits accessibles grâce à cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par des copyrights, des brevets, des marques de commerce ou d'autres formes de législation sur la propriété intellectuelle. Ces services et produits vous sont fournis à titre personnel et pour un usage non commercial. Vous ne devez pas utiliser ces services ou produits d'une manière différente de celle prévue par l'autorisation d'emploi que vous a consenti le détenteurs des droits sur les services ou les produits. À titre d'exemple et sans limitation, sauf autorisation formelle du détenteur des droits sur les services ou les produits dont il est question et auxquels vous avez accès grâce à cet appareil, vous ne devez pas les modifier, les copier, les republier, les télécharger, les exposer, les transmettre, les traduire, les vendre ou en tirer des œuvres dérivées, les exploiter, les distribuer.

**LES SERVICES ET LES PRODUITS TIERS VOUS SONT FOURNIS "EN L'ÉTAT". FUJITSU N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, DE QUELQUE NATURE QU'ELLE SOIT, RELATIVEMENT À CES SERVICES OU PRODUITS. FUJITSU DÉCLINE FORMELLEMENT ET SANS LIMITATION TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UNE APPLICATION PARTICULIÈRE. FUJITSU NE GARANTIT PAS LA PRÉCISION, LA VALIDITÉ, L'OPPORTUNITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES SERVICES OU PRODUITS QUI SONT ACCESSIBLES GRÂCE À CET APPAREIL ET EN AUCUN CAS, Y COMPRIS PAR NÉGLIGENCE, FUJITSU NE SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE, CONTRACTUELLEMENT OU EXTRA-CONTRACTUELLEMENT, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCIDENTELS, SPÉCIFIQUES OU CONSÉCUTIFS, NI DES FRAIS D'AVOCAT, NI DES AUTRES DOMMAGES QUI DÉCOULERAIENT DE L'USAGE QUE VOUS OU UN TIERS POURRAIENT FAIRE DES SERVICES ET PRODUITS MÊME DANS L'HYPOTHÈSE OÙ LA POSSIBILITÉ DE CES DOMMAGES SERAIT CONNUE.**

Les services fournis par des tiers peuvent être résiliés à tout moment. Fujitsu ne déclare pas et ne garantit pas que les services ou les produits demeurent disponibles pendant une période donnée. Les services et les produits sont

transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'installations de communications sur lesquels Fujitsu ne dispose d'aucun contrôle. Sans vouloir limiter la portée de cet avis de dégagement de responsabilité, Fujitsu ne saurait être tenu responsable de quelque interruption ou suspension que ce soit des services et des produits accessibles grâce à cet appareil ni redevable de quoi que ce soit au titre d'une interruption ou d'une suspension.

Fujitsu n'assume aucune responsabilité ni astreinte concernant l'assistance à la clientèle pour les services et les produits dont il est question. Toute demande d'assistance relative à ces services et ces produits doit être directement adressée aux fournisseurs de ces services ou produits.

## Marques de commerce

Les noms de société et de produit mentionnés dans ce manuel de l'utilisateur sont des marques de commerce, déposées ou non, appartenant à leur détenteur respectif.

- Le logo microSDHC est une marque de commerce de SD-3C, LLC. 
- Google, Google logo, Android, Android logo, Google Play, Google Play logo, Gmail, Gmail logo, Google Latitude, Google Latitude logo, YouTube, YouTube logo, Google Maps, Google Maps logo, Google Maps Navigation, Google Maps Navigation logo, Google Talk, Google Talk logo, Google Chrome, Google Chrome logo, Google Local, Google Local logo, Google Search, Google Search logo, Voice Search, Voice Search logo, Google+, Google+ logo, Google Calendar, Google Calendar logo, Google Play Books, Google Play Books logo, Google Play Movies, Google Play Movies logo, Google Play Music, Google Play Music logo, Google Sync sont des marques de commerce ou des marques déposées de Google Inc.
- Le terme et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, INC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WMM® et les logos de Wi-Fi and Wi-Fi CERTIFIED sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ et Wi-Fi Protected Setup™ sont des marques de commerce de Wi-Fi Alliance. 

- Facebook et le logo Facebook sont des marques déposées de Facebook, Inc.
- Mentions légales pour TiltMazes et Solitaire Borqs détient des brevets, des demandes de brevets, des marques commerciales, des licences et d'autres droits de propriété intellectuelle concernant sur ce téléphone Fujitsu. A part d'un contrat de licence qui est explicitement indiqué à l'écrit de la part de Borqs, ce document ne vous donne aucun droit sur ces brevets, ces marques commerciales, ces licences ou les autres droits de propriété intellectuelle. "Borqs" est une marque enregistrée par la SARL Borqs Pékin, le nom et le logo utilisés dans ce document et ce téléphone Fujitsu sont à la propriété de Borqs, qui sont présentés avec la permission et / ou sous licence.

Il ne peut être utilisé à des fins commerciales sans l'autorisation explicite à l'écrit de Borqs.

- MyScript<sup>®</sup> est une marque déposée et la propriété intellectuelle de Vision Objects – Tous droits réservés.
- Ce produit contient le NetFront Document Viewer et NetFront de ACCESS CO., LTD. ACCESS, le logo ACCESS et NetFront sont des marques déposées ou des marques de commerce d'ACCESS CO., LTD. Aux États-Unis, au Japon et/ou dans les autres pays. Copyright<sup>©</sup> 2013 ACCESS CO., LTD. Tous droits réservés.
- AOSS<sup>™</sup> est une marque de commerce de BUFFALO INC. 
- TRIPADVISOR, le logo "hibou" et tous les autres noms de produit ou de service, ainsi que les slogans sont des marques déposées ou des marques de droit commun de TripAdvisor, LLC.
- Joomeo est une marque déposée par la société Airsens SAS. 
- Les autres noms de sociétés et de produits mentionnés dans ce document sont des marques de commerce ou des marques déposées appartenant à leur détenteur respectif.

## ◆ Divers

- Ce logiciel est basé en partie sur le travail de l'Independent JPEG Group.
- Ce produit bénéficie de la licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio. L'usage de la fonction MPEG-4 Video Codec est autorisé à titre personnel et non commercial uniquement

dans les cas ci-dessous

- Enregistrement de vidéos conformes à MPEG-4 Visual Standard (dénommé par ailleurs Vidéo MPEG-4)
- Lecture de vidéos MPEG-4 enregistrées par l'utilisateur, à titre personnel et sans but commercial
- Lecture de vidéos MPEG-4 fournies par un distributeur détenteur de la licence MPEG-LA  
Pour toute utilisation promotionnelle, générale ou commerciale, veuillez consulter MPEG LA, LLC, États-Unis.
- Cet appareil est fourni sous licence du portefeuille de brevets d'AVC pour un usage personnel et non commercial par l'utilisateur désireux (i) de coder de la vidéo selon la norme AVC (dénommée par ailleurs Vidéo AVC) et/ou (ii) de décoder de la vidéo AVC qui a été codée par une personne physique, à titre personnel et non commercial, ou de la vidéo obtenue d'un distributeur possédant la licence requise pour fournir de la vidéo AVC. Aucune licence n'est fournie, même implicitement, pour tout autre usage. Des informations complémentaires sont disponibles auprès de MPEG LA, L.L.C. Consultez <http://www.mpegla.com>
- Cet appareil est fourni sous licence de VC-1 Patent Portfolio pour un usage personnel et non commercial par l'utilisateur désireux (i) de coder de la vidéo selon la norme VC-1 (dénommée par ailleurs Vidéo VC-1) et/ou (ii) de décoder de la vidéo VC-1 qui a été codée par une personne physique, à titre personnel et non commercial, ou de la vidéo obtenue d'un distributeur possédant la licence requise pour fournir de la vidéo VC-1. Aucune licence n'est fournie, même implicitement, pour tout autre usage. Des informations complémentaires sont disponibles auprès de MPEG LA, L.L.C. Consultez <http://www.mpegla.com>

## ◆ Logiciel libre

- Ce produit fait appel à des logiciels libres sous licence de GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL), etc. Pour les articles et les conditions de ces licences, [Paramètres]→[Plus...]→[À propos du téléphone]→[Informations légales]→Reportez-vous à [Licences open source].

- Fujitsu Limited propose de fournir le code source du logiciel sous licence GPL ou LGPL ainsi que certaines autres licences libres vous permettant la distribution du code source.

Adresse à contacter: <http://spf.fmworlnd.net/oss/fr/>

## Déclarations de conformité

Les "déclarations de conformité" du téléphone peuvent être trouvés sur notre site Internet à l'adresse suivante: "<http://spf.fmworlnd.net/fujitsu/c/fr/doc/>".

Fujitsu Technology Solutions déclare par la présente que votre téléphone est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

## Marquage CE

Ce téléphone est conforme aux exigences de l'Union européenne 2004/108/CE "Compatibilité électromagnétique", 2006/95/CE "Basse tension" et 2009/125/CE "directive sur l'écoconception".

### ◆ Marquage CE pour les appareils avec composants radio

Cet équipement est conforme aux exigences de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et de la commission du 9 Mars, 1999 régissant les équipements radio et de télécommunication et la reconnaissance mutuelle de conformité.

Cet appareil peut être utilisé dans les pays suivants:

Belgique	Bulgarie	Danemark	Allemagne
Estonie	Finlande	France	Grèce
Royaume-Uni	Irlande	Islande	Italie
Lettonie	Liechtenstein	Lituanie	Luxembourg
Malte	Pays-Bas	Norvège	Autriche
Pologne	Portugal	Roumanie	Suède
Suisse	Slovaquie	Slovénie	Espagne
République Tchèque		Hongrie	Chypre

Contactez le bureau gouvernemental correspondant dans le pays concerné pour les informations récentes sur les éventuelles restrictions d'exploitation. Si votre pays ne figure pas dans la liste, veuillez contacter les autorités de régulation compétentes pour savoir si l'utilisation de ce produit est autorisée dans votre pays.

**CE 0682**

## Pour contacter le service client

### ■ Centre d'appel FUJITSU STYLISTIC S01

Ce mobile bénéficie du service Orange expert disponible au 3907 <sup>(1)</sup> (0,34€/min à partir des réseaux Orange) en France métropolitaine plus le prix de la communication). Orange expert est un service dédié à la prise en main et l'utilisation de smartphones et tablettes. Pour mieux vous accompagner dans l'utilisation de votre mobile, nous vous conseillons de nous contacter depuis un téléphone fixe.

- si vous êtes client d'un forfait Orange,
  - > contactez votre service clients au : 700 <sup>(2)</sup> depuis votre mobile ou au 3970 <sup>(3)</sup> depuis une ligne fixe Orange.
  - > gérez votre compte, 24h/7J, avec Ma gestion perso au : 740 <sup>(4)</sup> depuis votre mobile (appel gratuit en France métropolitaine) ou 800 100 740 depuis une ligne fixe Orange (appel gratuit en France métropolitaine).
  - > sur orange.fr
- si vous êtes client d'une offre Orange Business Services,
  - > contactez votre service clients au : 706 depuis votre mobile (inclus dans votre forfait) ou au 825 000 706 depuis une ligne fixe (0,15€/min TTC).
  - > sur orange-business.com

Pour connaître la tarification de l'ensemble des services, consultez la fiche tarifaire de l'offre mobile en vigueur ou contactez votre service clients. (1) Le temps d'attente avant la mise en relation avec votre conseiller est gratuit si vous appelez le 3907 depuis une ligne fixe Orange en France métropolitaine. (2) Depuis un mobile Orange, gratuit jusqu'à la mise en relation avec un conseiller de notre réseau en France métropolitaine puis le prix de la communication est décompté du forfait ou de la carte prépayée selon l'offre. (3) Le temps d'attente avant la mise en relation avec votre conseiller est gratuit puis tarif d'une communication locale si vous appelez le 3970 depuis une ligne fixe Orange. Consultez ce tarif sur orange.fr. Pour les appels passés depuis la ligne d'un autre opérateur, consultez ses tarifs. (4) Le serveur vocal 740 vous permet de gérer gratuitement votre compte : modifier votre forfait, souscrire ou résilier une option, modifier votre code confidentiel, connaître le montant de votre dernière facture, payer celle-ci par carte bancaire, obtenir des informations sur les communications à l'étranger...

## Conditions de garantie

**Pour les besoins de ce document, "Fournisseur" désigne "Fujitsu" qui est le fournisseur de cette garantie; "Téléphone mobile" désigne le téléphone mobile auquel s'applique cette garantie et dont les caractéristiques sont mentionnées à la fin du document; "vous" et "votre" se rapportent au propriétaire du Téléphone mobile. Pour de plus amples détails sur la manière de faire jouer la garantie, consultez le revendeur.**

1. LES CONDITIONS DE CETTE GARANTIE NE MODIFIENT EN RIEN VOS DROITS RÉGLEMENTAIRES PRÉVUS PAR LA LOI.
2. Votre téléphone, chargeur AC et chargeur de bureau sont garantis pendant **24 mois** (12 mois pour la batterie), comptés à partir de la date de livraison, contre les défauts de matière et de main-d'œuvre pouvant survenir au cours de son utilisation normale.
3. Dans le cadre de cette garantie, le Fournisseur a l'obligation de réparer ou de remplacer gratuitement le Téléphone mobile ou n'importe lequel de ses composants dans le cas d'une défaillance ou d'un défaut couverts par la garantie et survenant pendant la période de garantie, à moins que la réparation ou le remplacement soient impossibles ou d'un coût disproportionné.
4. Pour réparer le Téléphone mobile, le Fournisseur a le droit de choisir une pièce neuve ou une pièce remise en état.
5. Cette garantie s'applique **en France** et concerne le Téléphone mobile dont la garantie a été enregistrée. Il faut comprendre que c'est le Téléphone mobile qui est garanti et non pas l'acheteur.
6. Avant d'accepter de réparer ou de remplacer le Téléphone mobile au titre de la garantie, le Fournisseur, ses revendeurs agréés ("Revendeurs agréés") et les fournisseurs agréés de services ("Fournisseurs agréés de services") se réservent le droit d'exiger une preuve d'achat (par exemple, une facture) sur laquelle figurent la référence du modèle et le numéro de série.

7. Tout Téléphone mobile ou composant de Téléphone mobile réparés ou remplacés au titre de la garantie bénéficient d'une période de garantie égale à ce qui restait à courir pour le Téléphone mobile ou le composant concernés. La garantie sur le défaut qui a entraîné la réparation est de trois mois à compter de la date de livraison du téléphone réparé si cela conduit à prolonger la garantie au-delà de ce qui restait à courir au titre de la période originale de garantie. Un Téléphone mobile ou un composant remplacés au titre de la garantie, deviennent la propriété du Fournisseur.
8. Il vous appartient d'effectuer une copie de secours de toutes les données que contient la mémoire du Téléphone mobile avant de remettre ce téléphone au Fournisseur pour réparation. Pareillement, il vous appartient d'obtenir le consentement formel des tiers pour lesquels des données existent sur le téléphone autorisant le Fournisseur à les recevoir, ou bien d'effacer ces données avant que le téléphone ne soit remis au Fournisseur.
9. La garantie ne s'applique pas si la défaillance du Téléphone mobile ou du composant résulte d'un entretien, d'une maintenance ou d'une réparation réalisés par une entité autre que le Fournisseur, un Revendeur agréé ou un Fournisseur agréé de services, ou encore si les numéros de série et les étiquettes d'identification du Téléphone mobile ou du composant ont été retirés, altérés ou rendus illisibles.
10. En dehors des exigences qu'implique la loi, le Fournisseur ne déclare pas et ne garantit pas que les logiciels pré-installés possèdent les qualités requises pour une application donnée, une qualité marchande ou des performances particulières. De même, le Fournisseur ne garantit pas que les fonctions de ces logiciels répondront à vos attentes, ou que leur fonctionnement ne sera jamais interrompu ni entaché d'erreur. Autrement dit, et à moins que cela ne soit mentionné par écrit, les logiciels vous sont vendus "en l'état".
11. En dehors de la garantie formelle accordée, le Fournisseur, ses Revendeurs agréés et ses Fournisseurs agréés de services n'accordent aucune garantie concernant votre Téléphone mobile.

12. Le Fournisseur exclut formellement et sans limitation toute responsabilité ou garantie relativement au Téléphone mobile quels que soient la situation, le caractère explicite ou implicite, les coutumes, l'habitude, les raisons qui puissent être invoqués et cela dans les limites qu'autorisent la loi. En particulier mais sans préjudice de la généralité des exclusions ci-dessus, tout terme, condition, garantie concernant la propriété d'un logiciel, concernant un prix, concernant la non-violation des droits d'un tiers, sont exclus contractuellement et extra-contractuellement. Toute garantie implicite imposée par la loi est limitée dans le temps, selon les termes de la loi, aux conditions de la garantie formelle et limitée accordée par le Fournisseur.
13. Le Fournisseur ne garantit pas que le fonctionnement du Téléphone mobile associé à un ordinateur sera sans défaillance ni erreur. Vous devez lire et respecter toutes les instructions d'utilisation qui figurent dans les manuels qui accompagnent le Téléphone mobile. Faute de procéder ainsi, le Téléphone mobile peut ne pas fonctionner convenablement et vous courez le risque de perdre des données ou de faire face à d'autres désagréments.
14. Dans les limites permises par la loi et sauf dans les cas envisagés ici, le Fournisseur, les Revendeurs agréés, les Fournisseurs agréés de services et le fabricant ne sauraient être tenus responsables des dommages, des pertes ou des altérations subis par les données, enregistrements, programmes ou supports amovibles de stockage. Ce qui précède s'applique aux frais relatifs à la récupération de ces programmes ou données, aux dommages causés par la perte de bénéfices commerciaux, aux pertes de revenus, aux pertes de données, aux pertes de logiciel, au frais de reconfiguration de logiciel et aux frais de mise en œuvre, aux pertes d'épargne ou d'épargne anticipée et à toute autre dommage spécial, accidentel, exemplaire ou indirect. Ce qui précède s'applique qu'il s'agisse d'une rupture de garantie, de contrat, de responsabilité stricte, d'acte dommageable extra-contractuel ou d'un fait survenant ou résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utilisation du Téléphone mobile et/ou des produits associés (y compris tout logiciel, et tout document écrit tels que les instructions de sécurité et les guides d'utilisation). Ce qui précède s'applique même si le Fournisseur, les Revendeurs agréés, les Fournisseurs agréés de services et

- le fabricant ont été avisés de l'éventualité de tels dommages ou d'une plainte d'un tiers.
15. Dans tous les cas et dans les limites permises par la loi, la responsabilité du Fournisseur, des Revendeurs agréés, des Fournisseurs agréés de services et du fabricant sera limitée au prix d'achat du Téléphone mobile.
16. Rien dans cette garantie ne cherche à dégager le Fournisseur de sa responsabilité, telle que prévue par la loi, en cas de blessure ou de décès provoqués par une négligence ou survenant à la suite d'une négligence, ou consécutifs à une déclaration trompeuse.
17. Dans le cas improbable où vous constateriez une défaillance de votre Téléphone mobile, contactez votre service client local.

## Garantie limitée

### Sont exclus de la garantie limitée:

1. Les détériorations dues à l'utilisation et à l'usure normales, y compris pour les pièces et les surfaces extérieures qui peuvent être rayées ou endommagées.
2. Les défauts et les dommages résultant d'une utilisation impropre ou intempestive, d'un accident, d'une négligence, d'une manipulation brutale, contraire aux instructions figurant dans le Guide d'utilisation.
3. Les dommages et les dysfonctionnements dus à une cause externe telle qu'un choc, la foudre, le feu, un courant électrique anormal, le contact avec un liquide, un produit chimique ou un matériau toxique, l'exposition à l'humidité, y inclus la condensation, la transpiration et la vapeur d'eau, le contact avec du sable, des saletés ou de la nourriture, le contact avec une carte magnétique ou des appareils magnétiques, etc.
4. Les défauts et les dommages résultant de conditions environnementales inhabituelles telles que température ou humidité extrêmes, des variations de tension électrique, les forces de la nature, etc., ou résultant d'actes ou phénomènes hors du contrôle raisonnable du Fournisseur.
5. Les dommages et les dysfonctionnements résultant d'une anomalie du réseau de communication, du signal de réception du Téléphone mobile ou des services auxquels vous êtes susceptibles d'être abonnés ou d'utiliser avec le Téléphone mobile. La nécessité de mise à jour du logiciel du Téléphone mobile après son achat, en raison de modifications dans les paramètres du réseau de communication, n'est pas couverte non plus par la garantie.
6. Les défaillances et les dommages résultant de la connexion d'un équipement, d'un accessoire, ou de tout autre dispositif périphérique ou encore de l'installation d'un logiciel qui ne proviennent pas de Fujitsu et qui ne sont pas officiellement prescrits ou approuvés pour une utilisation avec le FUJITSU STYLISTIC S01.
7. Les défaillances et les dommages résultant d'une installation, d'un réglage, d'une réparation, d'une modification ou de l'ouverture du Téléphone mobile par une personne non autorisée.
8. Tout Téléphone mobile qui ne porte plus les étiquettes d'origine ou dont les marquages ont été supprimés, altérés, modifiés ou rendus illisibles ou portent des traces de falsification.
9. Les défauts causés par une batterie qui a été court-circuitée ou qui a été utilisée dans des périphériques autres que ceux approuvés par Fujitsu.
10. Les anomalies de fonctionnement et les dommages résultant du téléchargement de contenus, données et applications ou de la perte ou de la détérioration de ces contenus, données ou applications.
11. Le logiciel est fourni "en l'état" et nous ne garantissons pas qu'il répondra à vos attentes, qu'il fonctionnera en association avec un autre équipement ou une autre application fournis par un tiers, ni que le fonctionnement du logiciel sera sans défaillance ni erreur.
12. L'écran peut présenter des points toujours lumineux et d'autres toujours sombres et de légères variations de luminosité et de couleur peuvent exister d'un Téléphone mobile à l'autre. Ce sont des caractéristiques inhérentes aux écrans à cristaux liquides qui ne doivent pas être considérées comme des défauts du Téléphone mobile. La réparation de l'écran ou des connecteurs externes, en cas de rupture après l'achat, n'est pas couverte par la garantie.

Certains États et juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation totale des dommages accidentels ou indirects; dans ce cas, les dispositions décrites ci-dessus ne s'appliquent pas à vous.

Fabriqué par  
Fujitsu Limited  
4-1-1 Kamikodanaka, Nakahara-ku,  
Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588, Japan

Importé par  
Fujitsu Technology Solutions GmbH  
Mies-van-der-Rohe-Straße 8,  
D-80807 Munich, Germany

# STYLISTIC

CA92002-8374 (Édition 2)

